

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие автоматического дозатора G-Teg 8639 Auto техническим условиям. Срок гарантии на прибор составляет 1 год от даты продажи. Гарантия включает в себя выполнение бесплатных ремонтных работ в течение гарантийного срока.

Право на гарантийное обслуживание утрачивается в следующих случаях:

- поломка оборудования вследствие несоблюдения условий по монтажу, требований безопасности и техническому обслуживанию, содержащихся в данном руководстве;
- механические повреждения, включая вмятины, царапины и деформацию корпуса;
- повреждения, возникшие под действием обстоятельств непреодолимой силы (молния, пожар, наводнение и т.д.), а также других причин, находящихся вне зоны контроля продавца и изготовителя;
- попадание внутрь прибора посторонних предметов, насекомых и т.д.
- выявление фактов несанкционированного вскрытия и внесения конструктивных изменений неуполномоченными лицами.
- повреждение оборудования вследствие несоответствия температуры и влажности в помещении.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Подпись продавца \_\_\_\_\_



М.П.

Претензий к внешнему виду сушилки для рук не имею.  
С условиями гарантии ознакомлен.

\_\_\_\_\_ Подпись покупателя

+7 (495) 320 02 97

[www.g-teq.ru](http://www.g-teq.ru)

e-mail: [partner@g-teq.ru](mailto:partner@g-teq.ru)

# Дозатор G-TEQ 8639 Auto

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА  
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ САНУЗЛОВ

*Уважаемый покупатель, благодарим Вас за выбор автоматического дозатора под торговой маркой G-teq.*

*Пожалуйста, внимательно изучите всю предлагаемую Вам инструкцию. Здесь Вы найдете важные указания по обеспечению безопасности, монтажу, эксплуатации и уходу за прибором.*

## **УСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА**

Внутри корпуса дозатора находятся блок управления, емкость для жидкого мыла, и отсек для батарей типа АА. При поднесении рук к нижней части дозатора прибор включается, отключение производится автоматически. После установки 4х батарей типа АА в нижней части прибора, устройство готово к эксплуатации.

## **ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ**

Не допускается установка дозатора в помещениях с коррозионными газами и электропроводящей пылью. Не допускается проникновение воды и иных электропроводящих жидкостей внутрь корпуса. Монтаж, демонтаж, обслуживание автоматического дозатора может проводиться только квалифицированным специалистом.

- Соблюдайте полярность элементов питания.
- Убедитесь, что устанавливаемые Вами элементы питания в рабочем состоянии с не истекшим сроком годности и соответствуют указанным параметрам.
- Не устанавливайте прибор вблизи источников тепла и в местах с повышенной влажностью.
- Перед очисткой устройства необходимо отключить его от питания.
- Не повреждайте выпускное отверстие для жидкого мыла.

## **КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ**

Дозатор автоматический – 1 шт.  
Ключ специальный – 1 шт.  
Данное руководство – 1 шт.  
Комплект крепежа – 1 шт.  
Упаковочная коробка – 1 шт.

## **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Модель: 8639 Auto  
Материал корпуса: ABS пластик  
Питание: 4 батарейки типа АА

Тип: наливной  
Дозирование: 1 мл  
Объем: 1,1 литра

## **РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ**

Рекомендуется размещать автоматический дозатор на высоте примерно 20-30 см от поверхности раковины, в месте где его использование будет наиболее удобно.

## **ОБСЛУЖИВАНИЕ И СОВЕТЫ ПО УХОДУ**

Для очистки корпуса от внешних загрязнений не рекомендуется использовать абразивные чистящие вещества, растворители, бензин. Используйте в этих целях только нейтральные моющие средства, аккуратно протрите фен безворсовой тканью. Очистку производить только при отключенном электропитании. Если прибор не используется в течение долгого времени, следует достать из него все элементы питания.



ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА  
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ САНУЗЛОВ

E-mail: partner@g-teq.ru  
www.g-teq.ru